モンキーマジック

歯が崩れ顔面が変わり、帽子が消える
コミカルな楽しいゲーム新登場！


Monkey Magic



モンキー
マジック

歯が崩れ、顔面が変わり、帽子が消える
コミカルな楽しいゲーム新登場！

Monkey Magic



トップスコア
電源を切るまでのトップスコアを表示します。

スコア
左1プレイヤー、右2プレイヤー。6ケタまで表示します。

帽子ブロック（1ブロック70点）
ボールが当ると消えていきます。帽子の上部に当るとボールスピードが変化します。

目（ボールが当るごとに30点・両目が開いた時200点）
ボールが当るごとに開いたり閉じたりします。両目を開けた時、あごが出てボールを反射させます。

耳（反射板）
ボールが当った時は反射します。

鼻（ボールが通るごとに50点）
スピナーの役割をし、ボールスピードが変化します。

顔（矢印ブロックの表示倍数で得点が決定します）
ボールが通過する時、緑色に変化します。全面変わると帽子の部分へと進みます。

歯（1ブロックごとに50点）
あごが下ってから当ることになります。全部消えるとボールは顔の部分へと進みます。

あご（反射板）
何れかの矢印が歯に触れた時、一段下り、口をあけたことになります。

ハンディブロック（反射板）
面数がふえると、画面上に現われ、ボール操作をむずかしくします。

矢印ブロック（ボールが当るごとに40点）
ボールが当るごとに上昇していきます。
３種類の矢印ブロックのいずれかが、歯に接した時顔ブロックの得点が決められます。矢印３を狙うのが高得点のコツです。

※タイム君がいなくなるまでに、顔の色を全面変えなければ、サーブボールが１個なくなります。
全面変えた場合は、残っているタイム君×500点が加算されます。

仕様

寸　　法	(幅)800×(奥行)500×(高さ)620mm なお(高さ)は650･680mmと調整可能です。
重　　量	50kg　　消費電力　73W
使用コイン	100円硬貨（１～99枚記憶式）
サーブ球	３～６球(調整可能)
電源電圧	単相AC100V　50/60Hz
㊦型式認可済	第95－1740

株式会社カワクス
〒577 東大阪市川俣2丁目34 ☎(06)787-1881(代)

任天堂レジャーシステム
本　　社 〒101 東京都千代田区神田須田町1-22 TEL 03(254)1647
関西支社 〒542 大阪市南区長堀橋筋１丁目32 TEL 06(245)4155
京都営業所 〒605 京都市東山区福稲上高松町60 TEL075(541)6111
名古屋営業所 〒451 名古屋市西区藪下町29番地 TEL052(561)1685
岡山営業所 〒700 岡山市奉還町４丁目４番11号 TEL0862(52)1821

S54 10 1